

LED diody měniče GoodWe



System	Back-up	Com	Battery	Grid	Energy	Wi-Fi	Fault
Systém	Zál. systém	Komunikace	Baterie	Síť	Energie	WiFi	Chyba

Indikátor	Status	Vysvětlení
System Systém		ON = Systém je připravený
		Bliká = Spouštění systému
		OFF = Systém je mimo provoz
Back-up Záložní systém		ON = Záložní systém je připraven / Je k dispozici
		OFF = Záložní systém je vypnut / Není k dispozici
Com Komunikace		ON = Komunikace s BMS a měřičem je v pořádku
		Blikání 1 = Komunikace s měřičem je v pořádku, komunikace BMS selhala
		Blikání 2 = Komunikace BMS je v pořádku, komunikace s měřičem selhala
		OFF = Komunikace s BMS a měřičem selhala
Battery Baterie		ON = Nabíjení baterie
		Blikání 1 = Vybíjení baterie
		Blikání 2 = Nízký stav nabití (SOC) baterie
		OFF = Baterie je odpojena / není aktivní
Grid Síť		ON = Distribuční síť je aktivní a připojena
		Bliká = Distribuční síť je aktivní, ale není připojena
		OFF = Distribuční síť není aktivní
Energy Energie		ON = Spotřeba energie ze sítě / nákup
		Blikání 1 = Odvod energie do sítě / nulování
		Blikání 2 = Odvod energie do sítě / prodej
		OFF = Distribuční síť není připojena nebo je systém mimo provoz
Wi-Fi WiFi		ON = Wi-Fi síť je připojena / aktivní
		Blikání 1 = Resetování Wi-Fi systému
		Blikání 2 = Wi-Fi není připojena k routeru
		Blikání 4 = Problém serveru Wi-Fi
		OFF = Wi-Fi je neaktivní
Fault Chyba		ON = Nastala chyba
		Blikání = Přetížení záložního výstupu / snižte zatížení
		OFF = Bez chyby

Opatrně při použití tlačítka "Wi-Fi reset"

- **Wi-Fi Reset** znamená reset Wi-Fi modulu bez ztráty uloženého nastavení měniče na vaší Wi-Fi.
- **Krátce** stiskněte tlačítko **RESET**. Kontrolka Wi-Fi na měniči bude pár sekund blikat.
- Krátce znamená **maximálně 1-2 sekundy**, nikoli déle.
- Pokud totiž podržito toto tlačítko (3-5 sekund) kompletně si vymažete nastavení měniče na vaší Wi-Fi a opětovné nastavení se bude muset na místě provést znovu. Jedná se placený servisní výjezd.